

申込通番


8901234567



区分: 21

端末シリアル 238M12333

※端末シリアルはユニット背面の銘板を確認ください。




契約先会社名 株式会社日本コンラックス

店舗名 日本コンラックス本社

設置先住所 坂戸市千代田5-3-8

●本端末は 11/13 から利用可能になります。

1. 自販機の電源を切り、ME-20を取り付けます。




自 販 機 取 付 例

2. 自販機の電源を入れます。

●電源投入

概ね5分以内に利用可能になります。


※ 初回起動時はデータ更新のため、20分程度掛かる場合があります。



起動画面の推移

3. 音、表示を変更する場合、メンテナンスモードに切り替えます。

●保守機能（メンテナンスモード）への切替方法



●保守機能（メンテナンスモード）での操作方法 タッチパネルの項目を選択して操作します。



※音及び画面の明るさの設定方法については「各種設定」を選択し、設定方法は本紙及び取扱説明書をご参照ください。

●保守機能（メンテナンスモード）からの離脱方法

